

SLTタンク

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンク

✓ ロープ掛ができ、確実に固定

- 農作業等における散水用、防除用として
- 工事における作業用水用として

据付設置用では
ご使用にならないで
ください。



SLT-3000



SLT-2000



SLT-1500



SLT-1200



SLT-1000



SLT-800



SLT-600



SLT-400



SLT-200



SLT-500



SLT-300



SLT-100



スリースバルブ直付例
※ 詳細は P.21



バルブセット取付例
※ 詳細は P.21

製品寸法は ±1.5% 程度誤差が生じることがあります。(単位: mm)

品番	容量ℓ	幅	奥行	高さ	マンホール 内径	肉厚	重量 kg	備考
SLT-3000	3,000	1,600	1,800	1,505	500	9.0	158.0	40A ボールバルブ付
SLT-2000	2,000	1,550	1,550	1,200	380	7.6	81.4	バルブはオプション
SLT-1500	1,500	1,400	1,400	1,110	380	7.0	63.4	
SLT-1200	1,200	1,200	1,400	1,070	380	7.0	47.4	
SLT-1000	1,000	1,200	1,200	1,020	380	7.0	44.4	
SLT-800	800	1,020	1,200	960	380	7.0	33.4	
SLT-600	600	920	1,120	875	380	6.0	22.4	
SLT-500	500	880	1,070	800	380	5.0	20.4	
SLT-400	400	800	1,000	760	380	4.5	18.4	
SLT-300	300	750	900	705	280	4.0	14.8	
SLT-200	200	630	800	630	280	4.0	10.8	
SLT-100	100	480	630	490	320	4.0	7.7	

● マンホールはネジ式です。

■ タンク製品の使用上注意

・薬品の運搬、比重が 1.0 を超えるもの、その他特殊な液体等をご使用の場合は当社営業部販売店までお問い合わせください。
・ご使用前に、必ず水張りテスト及び水洗いをお願いします。特にバルブ、ドレン口の水漏れが無いことを確認してください。
・タンク本体の目盛りは目安としてご使用ください。

・埋設用にはご使用にならないでください。・運搬時にはしっかりロープをかけて、マンホールはしっかり締めてください。
・子供が近づかないような所に保管し、マンホールはしっかり締めてください。・エンジン、モーターなど発熱するものや排気ガスなどが直接当たらぬ様にしてください。